



— 用就知。潛能 I 號 代謝循環機 —



『潛能 I 號 代謝循環機』長時間佩戴比短時間佩戴效果更優

建議您以A模式一天佩戴8-10小時，您一早即可佩戴。

A模式是複合波，會有沒震動時和有震動時。沒震動時，依然在作用中。

1 使用 A 模式的步驟如下：

輸波器按鈕按一下。(即進入A模式)

- (1) 一開始10分鐘沒震動。
- (2) 接著60分鐘會震動。
- (3) 再接著36分鐘沒震動。
- (4) 然後是20分鐘震動。
- (5) 往下都是照(3)和(4)的方式，輪流動作。也就是：36分鐘沒震動然後是20分鐘震動。
- (6) A模式如上所說一直以『靜態波和動態波輪流下去』，直到10小時30分鐘時會自動關機「自動斷電」。



» 自動關機後會「自動斷電」，無法再次啟動，必須將輸波器充電後才能繼續使用。 <<

» 要手動去關輸波器，則是長按按鈕，輸波器震動兩下即可關機。 <<

(7) 使用了10小時半的A模式後會「自動斷電」，需要拿去充電，順便清除病氣與校正，充電6小時後，即可再使用輸波器。

靜態波與動態波交替作用，經過10小時半A模式會自動停掉「自動斷電」，這在開發潛能上更優於B模式。

2 使用 B 模式的步驟如下：

輸波器按 2 下，會感覺有持續震動的模式，這叫 B 模式
B 模式是我司設計在某些緊急狀態時，做加強用的。
您若把 B 模式當成日常常態保養，不建議如此喔！

輸波器按鈕按2下。(即進入B模式)

(1) B模式：輸波器按鈕按兩下是B模式，作動方式以『持續不停震動120分鐘(新陳代謝波)後，接著是8小時半的靜態波(潛能激發波與分子干擾波)的作動，此時輸波器左右燈會持續同時閃爍8小時半，之後會自動關機。

» 要手動去關輸波器，則是長按按鈕，輸波器震動兩下即可關機。 <>

(2) 如果在B模式震動波停下來轉靜態波時，還想要震動波持續下去，請按兩下按鈕，啟動第二輪B模式震動波，輸波器將會持續不停震動120分鐘後，接著是8小時半的靜態波(潛能激發波與分子干擾波)的作動，此時輸波器左右燈會持續同時閃爍8小時半，之後會自動關機。

(3) 當第二輪B模式震動波停下來轉靜態波時，還想要震動波持續下去，請按兩下按鈕，啟動第三輪B模式震動波，但第三輪B模式震動波只能震動20分鐘，之後輸波器會『強制斷電』，預防客戶過度使用。必須拿去充電，充飽電後即可再次使用。

輸波器按鈕 按第二下



120分鐘 震動
動態波

停止震動



停止震動後，指示燈左右同時閃爍持續8小時半，分子交換波依然持續輸出分子干擾波與潛能激發波。

3

充電

(1) 確認主機電源線有插好：主機端與插座端都有插好。



(2) 確認磁吸線有插好，電才充得進去喔！

USB-C磁吸充電線



(3) 按下主機右下角的電源按鈕。看到輸波器偵測到藍燈恆亮(固定亮著)，電流表有運作，表示確定有插好，可以充電了，即可離開。



注意：按下電源後，電流表會有數值變化，此時代表有電壓輸入充電
(此數值會有浮動)。如果數值為0，表示沒有充電，請檢查充電線、磁吸頭、插座等，是否有脫落。



(4) 直到主機右下角電源鈕旁一直在閃藍燈，表示充電及校正完畢了，可以拿下輸波器來使用了。

藍色燈號閃爍




(5) 拿下輸波器：拔掉輸波器內面孔的充電線頭。



往外拉開 不用拔出磁吸頭

注意：一個禮拜拔一次磁吸頭，使用前拔下，吸在磁吸線上，晚上要充電再插回輸波器。

用拇指撥出磁吸頭



吸在磁吸線上



充電前將磁吸頭裝回



4 使用合扣調整束帶長短

輸波器要穿戴舒適，使用合扣調整您輸波器的束帶。

(1) 先將輸波器戴在手上，將合扣打開，拉緊或是放鬆束帶到最舒適的長度，再將合扣壓回即可完成調整。



(1)

打開合扣

(2)

適當拉緊束帶
(先往上拉!再
往快扣方向稍
微拉緊)

(3)

扣上合扣

(2) 輸波器戴上手腕時，距離手腕大約一指幅，要避開手腕骨凸起的位置，避免不適。



注意：束帶的鬆緊適度就好，避免過緊不舒適，或是太鬆沒有效果。

5 快扣方便戴上／取下

輸波器要穿戴簡單方便，只要將快扣扣上就可以。

脫下輸波器也只需要用拇指撥開快扣即可。



(1) 輸波器要穿戴簡單方便，只要將快扣扣上就可以。



(2) 脫下輸波器也只需要用拇指撥開快扣即可。



6 注意事項

備註1：看到手機爆炸事件，深感鋰電池的安全不確定性，將心比心！問自己能接受為了養生戴在手腕發生爆炸，少一隻手或兩隻手嗎？答案是：完全不能接受！輸波器戴在手腕上保養身體，公司為了百分百不會有電池爆炸的風險，而採用安全的充電電池，不用鋰電池。

鋰電池輕薄，利於銷售，爆炸就用保險公司理賠就行是吧？！

我司不是這麼想！那不是我們的做人風格。

將心比心！自己不願接受的，就應該不讓它有一丁點機率發生。

未來，只要能百分百安全，且達到我們希望的功能，我們會往更輕巧修正。

備註2：記得輸波器要放在主機的架上充電，才能一邊充電一邊清除病氣與校正喔！

備註3：要手動去關輸波器，則是長按按鈕，輸波器會震動兩次，即關機。

備註4：(當機如何解決？)有的人看到輸波器沒動了，又不知是時間設定到了的自動關機，所以亂按一直按導致當機。然後接著就把搞成的當機認為是沒電了動不了了或故障了....這時該如何處理呢？

答案是：(當機時，拿去充電即可解決！)拿到主機上去插上充電線，按主機電源按鈕充電，30秒後，長按主機按鈕，直到主機燈號跳回紅燈待機，就可拔下輸波器，按一下即可進入A模式，按兩下，即可重新進入B模式。

7 更換精力棒

當輸波器的精力棒運作時有尖銳噪音時，更換備品精力棒。

操作方式請掃描QR Code。

有操作上的問題，請洽詢客服人員。

操作方式以及注意事項



官方line

